

# Powerfix-Gel

## Détartrant WC puissant

- ▲ Détartrant WC puissant très actif contenant de l'acide phosphorique
- ▲ Élimine les résidus tenaces de calcaire et de savon calcique
- ▲ Parfum frais intense pendant le traitement
- ▲ Grâce à sa haute viscosité, bonne adhérence du produit, également sur les surfaces verticales
- ▲ L'application sur des surfaces sensibles à l'acidité provoque des dégâts matériels irréparables



### Domaine d'application

Pour l'élimination de dépôts difficilement solubles dans les cuvettes de WC et urinoirs. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Ne pas laisser sécher le produit. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

### Remise en état (cuvette de WC) :

Appliquer le produit pur sous le rebord de la cuvette ou sur la surface à nettoyer et frotter à l'aide de la brosse WC. Après un bref temps de contact, actionner la chasse d'eau. Consommation : 10,0 ml/m<sup>2</sup>.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, acides organiques, colorants, parfums (Amylcinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropanal).  
pH produit concentré : env. 0,5

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid / PEG-2 Oleamine (INCI)